


VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES

2598960_A_FR_2004_Condair-RH_OM



Manuel de fonctionnement

Condair HumiLife –
La solution vapeur éprouvée

Mises en garde et avertissements



ATTENTION : Entretien

- L'unité fonctionne sur l'alimentation secteur. Couper l'alimentation secteur avant d'effectuer des tâches d'entretien.
- Le compartiment électrique contient des composants sous haute tension. L'accès doit être exclusivement réservé au personnel autorisé.
- L'unité est très chaude. Attendre que l'unité se vide et refroidisse avant de procéder à l'entretien. Pendant le fonctionnement de l'humidificateur (et après), il est possible que la vapeur et les composants en contact avec la vapeur (conduit de vapeur, distributeur et conduits de condensat) soient très chauds et brûlent au toucher.
- Condaïr décline toute responsabilité si l'installation de l'équipement d'humidification a été effectuée par des personnes non qualifiées, ou en cas d'utilisation de pièces, composants ou équipements qui ne sont pas autorisés ou approuvés par Condaïr.



ATTENTION : Partie électrique

- Tous les travaux d'électricité doivent être effectués conformément à l'ensemble des normes locales et nationales applicables.
- Les connexions électriques doivent être confiées à un électricien agréé.



ATTENTION : Tuyauterie

- (Recommandé) Les travaux de plomberie doivent être confiés à un plombier agréé.
- L'eau de vidange qui sort de l'humidificateur risque d'être très chaude. Vidanger vers un siphon de sol approprié.
- Tous les travaux de plomberie doivent être effectués conformément aux normes de plomberie applicables au niveau local.



ATTENTION : Installation

- Ne PAS monter à un endroit où il risque d'y avoir du gel.
- Ne PAS monter sur une surface qui vibre.
- Ne PAS monter sur le sol.
- Ne PAS bloquer la sortie de vapeur.
- (Recommandé) Installer un interrupteur de présence d'air.
- Installer des conduites de vapeur pour empêcher toute restriction susceptible d'entraîner une contre-pression dans l'humidificateur.
- Vérifier que le générateur d'air chaud fonctionne bien pendant que l'humidificateur produit de la vapeur.

Sommaire

Mises en garde et avertissements	2
Sommaire	3
Réception et stockage	4
Inspection	4
Stockage, conditionnement et transport	4
Aperçu du produit	5
Description	6
Principe de fonctionnement	6
Caractéristiques	7
Dimensions	7
Séquence de fonctionnement	8
Fonctionnement	10
Démarrage	10
Arrêt	11
Vidange de l'humidificateur	11
Connexion au réseau sans fil	11
Connexion à l'appli	11
Interface utilisateur	13
Maintenance	15
Remplacement du cylindre	17
Dépose du cache tuyauterie	18
Nettoyage de la vanne de vidange et de la platine du DDFT	19
Nettoyage de la vanne de remplissage	21
Nettoyage de la coupelle de remplissage	22
Dépannage	23
Dépannage général	23
Réinitialisation des défaillances et des avertissements	25
Codes d'erreur et d'avertissement	26
Déclassement	31

Réception et stockage

Inspection

À réception du colis, inspecter la marchandise de la manière suivante :

- Inspecter les colis pour repérer d'éventuels dommages. Si le(s) colis est/sont abîmé(s), le signaler sans délai à la compagnie de transport.
- Vérifier les marchandises à l'aide du bordereau d'expédition pour s'assurer que tous les articles ont bien été livrés. S'il manque un article, le signaler à Condair dans les 48 heures suivant la réception des marchandises. Condair décline toute responsabilité en cas de manquement signalé au-delà de cette période.
- Déballez les pièces/composants et vérifiez qu'ils/elles ne sont pas abîmé(e)s. Si des pièces/composants sont endommagé(e)s, en informer immédiatement la compagnie de transport.
- Vérifier le modèle sur l'étiquette d'identification pour s'assurer qu'il convient à votre installation.

Stockage, conditionnement et transport

Stockage

Conserver le dispositif Condair HumiLife RH dans l'emballage d'origine dans une zone protégée répondant aux exigences suivantes en attendant de l'installer, de même que s'il est nécessaire de le stocker pendant une période prolongée :

- Température ambiante : 41 à 104 °F (5 à 40 °C)
- Humidité ambiante : 10 à 75 % d'humidité relative (sans condensation)

Transport

Pour garantir une protection optimale, veiller à transporter systématiquement l'unité et les composants dans leur emballage d'origine.

Emballage

Conserver l'emballage d'origine de l'unité et des composants pour une utilisation ultérieure.

S'il faut jeter l'emballage, respecter les règlements locaux en matière d'élimination des déchets. Lorsque c'est possible, recycler l'emballage.

Aperçu du produit




Figure 1 - Composants de l'humidificateur Condair RH

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| 1. Porte tuyauterie | 8. Récipient vapeur | 15. Tuyau d'alimentation en eau |
| 2. Joint d'étanchéité, distributeur de vapeur | 9. Joint d'étanchéité, cylindre vapeur | 16. Tuyau de trop-plein |
| 3. Distributeur de vapeur | 10. Carte pilote | 17. Tuyau de vidange |
| 4. Porte électrique | 11. Cache tuyauterie | 18. Bac de vidange |
| 5. Tuyau vapeur | 12. Capuchon retour condensat | 19. Vanne de vidange |
| 6. Collier de serrage tuyau vapeur | 13. Coupelle de remplissage | 20. Vanne de remplissage |
| 7. Cylindre vapeur | 14. Attache tuyau | 21. Adaptateur, raccord rapide |

Description

Le dispositif Condair HumiLife RH est un humidificateur à vapeur résidentiel, mis au point par Condair. Il a été conçu pour assurer une humidification propre et régulière dans la maison et prévu pour être raccordé à une conduite d'alimentation en air. Il est possible de monter l'humidificateur directement sur la conduite, ou à distance avec raccordement de tuyaux de vapeur et d'un distributeur.





Figure 2 - Installations de l'humidificateur Condair RH sur conduite et à distance

Principe de fonctionnement

Le dispositif Condair HumiLife RH est un générateur de vapeur atmosphérique qui utilise la chaleur produite par un courant électrique circulant entre des électrodes submergées pour produire de la vapeur.



L1 : appel de courant plus élevé si plus d'électrode est submergée

L2 : appel de courant moins élevé lorsque le volume d'eau diminue

Figure 3 - Principe de fonctionnement

L'augmentation du niveau d'eau submerge les électrodes. Cela augmente l'appel de courant au niveau des électrodes.

L'augmentation de la concentration en minéraux dans l'eau augmente l'appel de courant des électrodes.

L'augmentation de l'appel de courant augmente la production de vapeur.


Une concentration élevée en minéraux dans l'eau entraîne la formation de tartre sur les électrodes au fil du temps. Cela réduit l'efficacité des électrodes et diminue la production de vapeur. Pour maintenir l'appel de courant souhaité, le cylindre se remplit automatiquement d'eau (submergeant une plus grande partie de l'électrode), ou laisse l'eau s'évaporer.

Caractéristiques

Table 1: Caractéristiques

Modèle	Capacité nominale gpd / kg/h / lb/h	Tension V	Puissance kW	Courant A (MCA)	Fréq. phase	Fusible ext. max. A (MOCP)
Condaïr RH -NAP, 22	11/1,8/3,9	110-120	1,4	12,0	Monophasé, 50/60 Hz	15
	19/3,0/6,7	208	2,5			
	22/3,6/7,8	220-240	2,9			

Dimensions



Séquence de fonctionnement




Figure 5 - Séquence de fonctionnement

- | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. Vanne de remplissage | 3. Vanne de vidange | 5. Distributeur de vapeur |
| 2. Coupelle de remplissage | 4. Cylindre | 6. Bac de vidange |

Résumé

L'eau s'écoule dans l'humidificateur par la vanne de remplissage et pénètre dans la coupelle de remplissage (par une fente d'aération pour empêcher le reflux). De la coupelle de remplissage, l'eau s'écoule vers la vanne de vidange et pénètre dans le cylindre. L'excédent d'eau (dû à un blocage dans le cylindre, par exemple) s'écoule de la coupelle de remplissage vers le bac de vidange.

L'eau entre et s'écoule du cylindre de vapeur vers la vanne de vidange. Pendant la séquence de vidange, l'eau chaude du cylindre se mélange avec l'eau froide provenant de la coupelle de remplissage. L'eau froide tempère l'eau chaude, de sorte que l'eau qui sort du tuyau de vidange est refroidie à 140 °F (60 °C).

Dans le cylindre de vapeur, les électrodes font bouillir l'eau (chaleur générée à partir de la résistance électrique de l'eau). La vapeur se forme et circule jusqu'en haut du cylindre pour sortir par la sortie de vapeur. Elle pénètre ensuite dans le distributeur de vapeur via le tuyau de vapeur. Le distributeur de vapeur est installé dans le système de ventilation de la conduite.

La vapeur circulant dans le tuyau de vapeur entraîne la formation de condensat. En général, le condensat retournera dans le cylindre de vapeur via le tuyau. Il peut arriver parfois (par ex. sur des installations distantes) que le condensat reste attrapé sur une bonne longueur du tuyau de vapeur. Dans ce cas, il convient d'installer une conduite de retour de condensat (autre fournisseur) pour éviter que l'eau ne stagne dans le tuyau de vapeur. La conduite de retour de condensat renvoie l'eau vers la coupelle de remplissage, le tuyau de vidange externe ou la pompe de condensat haute température.

Génération de vapeur

Lorsque l'unité reçoit un signal de demande et que la boucle de sécurité (SC sur le panneau de commande) est fermée, l'humidificateur referme le contacteur et mesure le courant électrique entre les électrodes du cylindre de vapeur (amp/appel de courant).

Dès que l'eau du cylindre entre en contact avec les électrodes sous tension, le courant circule dans l'eau. La résistance de l'eau à la charge électrique génère de la chaleur et celle-ci fait bouillir l'eau qui se transforme en vapeur. Le courant électrique (et la sortie de vapeur) augmentent au fur et à mesure que le niveau d'eau augmente, puisqu'une plus grande partie de l'électrode est submergée. L'unité continue de se remplir jusqu'à ce que le courant électrique corresponde à la demande ou jusqu'à ce que le capteur de niveau d'eau élevé détecte un niveau élevé.

L'humidificateur répète le cycle de remplissage et d'ébullition à plusieurs reprises pour adapter la production à la demande.

Avec le temps, les minéraux contenus dans l'eau vont former du tartre sur les électrodes du cylindre. L'humidificateur se remplira automatiquement à un niveau d'eau supérieur pour maintenir un plein

régime pendant toute la durée de vie du cylindre. Tôt ou tard, avec la formation du tartre, l'humidificateur ne pourra plus atteindre son plein régime. Le logiciel de l'humidificateur contrôle cet état et, lorsqu'il le détecte, il interrompt le fonctionnement et vous avertit qu'il est temps de remplacer le cylindre de vapeur.

Commandes

Après avoir défini le point de consigne souhaité pour l'humidité relative (HR) via l'application Condair HumiLife, le capteur HR (fourni) détermine s'il convient d'augmenter l'humidité dans la pièce.

L'humidificateur reçoit un signal d'humidité du capteur, et si celle-ci est inférieure au point de consigne souhaité (humidité relative souhaitée), l'humidificateur se met à produire de la vapeur.

Celle-ci pénètre dans la pièce et augmente l'humidité relative. Le capteur dans l'espace humidifié ou la conduite de retour d'air détecte de nouveau l'humidité et détermine si l'unité doit continuer à produire de la vapeur.

Remplissage

L'eau s'écoule dans la coupelle de remplissage. À partir de là elle s'écoule jusqu'au bas du cylindre par un tuyau raccordé à la vanne de vidange.

Note: Le cylindre est alimenté par gravité à partir de la coupelle de remplissage. Si la contre-pression de la conduite de vapeur est trop élevée, cela provoquera le reflux d'eau dans la coupelle et le déversement de la conduite de trop-plein vers le tuyau de vidange.

Le cylindre de vapeur est équipé de deux capteurs ; un capteur de niveau d'eau élevé ; et un capteur d'appel de courant. Dans des circonstances normales, la vanne d'admission se désactive lors du déclenchement du capteur de niveau d'eau élevé ou du capteur d'appel de courant.

Si l'ampérage mesuré est inférieur à l'appel d'ampérage requis, la vanne d'admission reste fermée et la production est réduite en laissant le niveau d'eau diminuer dans le cylindre par ébullition et évaporation. Cela entraîne une augmentation de la conductivité dans l'eau.

Dans les situations où l'appel de courant est trop élevé, l'humidificateur entame une séquence de vidange pour réduire la conductivité, ou remplit le cylindre avec plus d'eau propre pour la diluer.

Vidanges

Au fur et à mesure que la vapeur se produit, il reste des minéraux qui augmentent la conductivité de l'eau. Le cycle auto-adaptatif breveté surveillera la conductivité de l'eau et réalisera des vidanges pour maintenir l'eau à une conductivité optimale pour assurer des performances optimales.

Le cycle auto-adaptatif garantit l'optimisation de la durée de vie du cylindre. Pour cela, il maintient un contrôle très strict et une utilisation plus rationnelle de l'eau pendant toute la durée de vie du cylindre.

Distribution de vapeur

La vapeur générée par l'humidificateur peut être introduite dans l'air en installant un tuyau de distributeur de vapeur sur une conduite d'air.

Retour de condensat

Il est important d'isoler la conduite de vapeur pour réduire la quantité de condensat formée dans le système de distribution de vapeur. Les conduites de vapeur sont inclinées de manière à éviter l'accumulation de condensat, ce qui restreindrait le flux de vapeur. Le condensat doit être recueilli et éliminé du système, pour éviter toute accumulation et fuite dans la conduite. Il est possible de renvoyer le condensat vers la coupelle de remplissage pour réduire le gaspillage d'eau, ou de l'envoyer vers un drain externe ou une pompe à condensat haute température.

Démarrage

IMPORTANT! Une unité endommagée ou mal installée NE doit PAS être mise en marche. Elle pourrait représenter un danger pour les personnes et les installations.

Pour allumer l'humidificateur :

1. Si vous démarrez l'humidificateur pour la première fois, reportez-vous aux consignes ci-dessous.
Maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 2 seconde. L'unité s'allume. Elle commence le processus d'humidification dès qu'elle reçoit une demande d'humidité.

Procédure de démarrage (première fois)

Pour le premier démarrage de l'humidificateur (ou après un arrêt prolongé) :

1. Examiner l'humidificateur et l'installation pour repérer d'éventuels dommages et vérifier que l'installation est correcte.
2. Vérifier les points suivants **avant de mettre l'unité sous tension** :
 - a. Vérifier que le cylindre est correctement installé dans la vanne de vidange.
 - b. Vérifier que les caches avant sont bien en place et que le cache électrique est fixé avec des vis de fixation.
 - c. Vérifier que la vanne d'alimentation en eau est bien ouverte.
 - d. Vérifier que le flux d'air dans la conduite est suffisant.
 - Installer un interrupteur de présence d'air, un capteur humidité haute limite ou bien brancher l'unité sur un ventilateur de générateur d'air chaud (fonction d'activation du ventilateur) si disponible.
3. Si un interrupteur d'isolement électrique est installé, l'allumer pour mettre l'unité sous tension.
4. Appuyer sur le bouton marche/arrêt. Attendre 10 minutes que l'eau submerge les électrodes dans le cylindre et chauffe. De la vapeur sera produite en cas de demande d'humidité.
 - L'humidificateur réalisera une séquence d'auto-diagnostic. Les voyants LED et les composants internes s'activeront temporairement pendant ce temps. Après cette séquence de diagnostic, l'humidificateur se mettra en fonctionnement normal.
 - Si l'eau utilisée présente une faible conductivité, il faudra plusieurs heures pour que l'humidificateur produise de la vapeur à plein régime. Pendant ce temps, l'humidificateur n'effectuera aucune vidange (pour que la conductivité de l'eau dans le cylindre augmente).
5. Vérifier et ajuster le point de consigne sur l'hygrostat pour obtenir le contrôle de niveau d'humidité ou de température souhaité (point de consigne sur l'hygrostat de contrôle, le capteur RH ou l'hygrostat limite haute). La valeur usine par défaut du point de consigne de l'humidificateur est 0 % HR.
 - Le capteur d'humidité relative (HR) détecte l'humidité de l'espace. Si l'humidité détectée est supérieure ou égale au point de consigne, l'unité interrompt l'humidification. Si l'humidité est inférieure au point de consigne, l'humidification se poursuit.
 - Lorsque l'hygrostat externe génère une demande d'humidité et que la boucle de sécurité est fermée, le relais de puissance du panneau de commande s'enclenche et la vanne de remplissage d'eau s'active (au bout d'un certain délai). Le cylindre se remplira d'eau.

Arrêt

IMPORTANT! Le fait d'arrêter l'unité ne la met pas hors tension. Pour couper l'alimentation sur l'unité, utiliser le sectionneur externe.

Pour éteindre l'humidificateur :

1. Maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.
 - L'humidificateur interrompt l'humidification.
 - Le cylindre se vidange (environ 11 minutes).

Si l'unité doit être débranchée pendant une période prolongée, laisser l'humidificateur se vidanger et s'éteindre avant de débrancher le courant avec le sectionneur d'alimentation externe. Après avoir mis l'humidificateur hors tension, fermer la vanne d'alimentation en eau.

Vidange de l'humidificateur

Pour vidanger l'humidificateur :

1. Vidanger le cylindre en effectuant la séquence d'arrêt (se reporter à "[Arrêt](#) " au-dessus).
Maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.

Connexion au réseau sans fil

Commander l'humidificateur via l'application sur votre réseau sans fil. Pour se connecter au réseau sans fil, il faut disposer de l'appli HumiLife, téléchargeable via *Condair* Google Play Store (*Android*) ou via App Store (*iOS*).

Pour connecter l'humidificateur à l'appli, se reporter à "[Connexion à l'appli](#)" en dessous.

Connexion à l'appli

Après avoir monté l'humidificateur et effectué les raccordements de vapeur, d'eau, de vidange et de câblage, vous pouvez allumer l'unité et la commander via l'application *Condair HumiLife* sur votre téléphone portable.

Téléchargement de Condair HumiLife

Utiliser la caméra du téléphone ou le scanner QR pour accéder à Google Play (Android) ou à App Store (iOS).

Google Play (Android)



App Store (iOS)



Connexion à Condair HumiLife

1. Télécharger l'application Condair HumiLife via App Store ou Google Play Store et installer l'appli. Vérifier que votre téléphone portable est bien connecté au réseau Wifi de votre domicile.
2. Allumer l'humidificateur (en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 2 seconde).
3. Ouvrir l'application. Un écran s'affiche. Vous pouvez y choisir l'humidificateur à connecter. Dans l'application, appuyer sur **Add Device** (Ajouter dispositif). Votre téléphone portable commence à scanner la zone pour repérer le Condair HumiLife RH.
4. Sur l'humidificateur, maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes. Le voyant du sans fil  se met à clignoter. L'application reconnaît l'humidificateur.
5. Terminer la connexion en suivant les instructions données sur l'application.
6. Le voyant du sans fil reste allumé sans clignoter une fois terminé.

Interface utilisateur

L'humidificateur est pourvu d'un bouton marche/arrêt qui permet de :

- Allumer/Éteindre l'unité
- Vidanger l'unité
- La connecter au réseau sans fil
- Réinitialiser les avertissements de défaillance

En dehors du bouton marche/arrêt, il est possible de commander l'humidificateur via l'application Condair Humilife.

L'humidificateur est équipé de quatre LED qui indiquent son état :



	Description
Bleu	L'humidificateur est allumé (opérationnel).
Clignotant lentement	Bleu: L'humidificateur est en veille. L'humidificateur produit de la vapeur lorsque l'humidité est inférieure au point de consigne (défini dans l'application).
	Rouge: l'humidificateur est en veille. L'humidificateur est désactivé via l'application. L'humidificateur ne s'humidifiera pas à moins qu'il ne soit réactivé via l'application.
Clignotant rapidement	Boucle de sécurité ouverte (W2)
Rouge	L'humidificateur n'est pas activée. L'humidificateur est toujours connecté à l'alimentation.

	Description
Bleu	L'humidificateur est allumé. Connexion Wifi/Cloud/Hostpot établie
Vert	L'humidificateur est en Mode AP (point d'accès). L'humidificateur est connecté à votre mobile.
Clignotant	Bleu: L'humidificateur se mise à jour (via WiFi)
	Vert: L'humidificateur est en Mode AP (point d'accès). L'humidificateur essaie de se connecter à votre mobile.
Rouge	Pas de connexion Wifi (W6)

	Description
Bleu	L'humidificateur est allumé. Cylindre OK.
Clignotant rapidement	Le cylindre se vide.
Clignotant lentement	Le cylindre se remplit. S'apparaît au premier cycle de remplissage (ex. sur un nouveau cylindre).
Jaune	Le cylindre approche de la date d'expiration de vie utile (W5). Remplacer rapidement.
Rouge	Le cylindre a atteint la fin de sa vie utile (E5).
	Le cylindre installé n'est pas valable (E6).

	Description
Jaune	Avertissement : L'humidificateur fonctionnera encore, mais il faudra en assurer la maintenance.
Rouge	Erreur : L'humidificateur cesse de fonctionner pour protéger les composants du système.

Maintenance

Le logiciel de l'humidificateur prévient l'utilisateur lorsqu'il faut procéder à une tâche de maintenance.

La maintenance régulière consiste à :

- Vérifier que l'humidificateur est en bon état.
- "Remplacement du cylindre" sur la page 17.
- "Nettoyage de la vanne de vidange et de la platine du DDFT" sur la page 19.
- "Nettoyage de la vanne de remplissage" sur la page 21.
- "Nettoyage de la coupelle de remplissage" sur la page 22.

Avant de commencer !

- Lire les avertissements figurant dans ce manuel.
- Vidanger et éteindre l'humidificateur.
- Utiliser le sectionneur d'alimentation externe pour mettre l'unité hors tension.
- Fermer la vanne d'alimentation en eau.
- Laisser refroidir l'unité.
- Ouvrir l'armoire de l'humidificateur.




Figure 6 - Panneaux de porte.

1. Porte tuyauterie.
2. Porte électrique. L'accès se fait avec une porte tuyauterie ouverte et un tournevis Phillips.

Outils recommandés pour les tâches de maintenance :

- Tournevis, Phillips (+) et plat (-)
- Clé, réglable
- Pince, bec fin
- Petite brosse en plastique ou chiffon humide (pour le nettoyage).
Ne **PAS** utiliser de matériaux abrasifs (ex. brosses à poils métalliques) ni d'agents de nettoyage agressifs.

Note: Il est possible que le cylindre contienne de l'eau résiduelle et du tartre qui risquent de se renverser.

**DANGER !****Risque d'électrocution !**

L'unité fonctionne sur l'alimentation secteur. L'activation de l'interrupteur On/Off sur l'humidificateur pour éteindre l'unité ne mettra PAS l'armoire de commande hors tension. Il est possible que les parties sous tension soient exposées si les panneaux ou portes d'accès ont été retirés. Ne pas toucher les parties sous tension, car cela pourrait occasionner des blessures graves, voire la mort.

Prévention : Avant d'effectuer une intervention à l'intérieur de l'humidificateur, éteindre celui-ci comme il convient, comme indiqué dans "Arrêt" sur la page 11 . Il faut brancher l'unité sur le secteur uniquement après avoir terminé toutes les interventions de montage, d'installation et de maintenance, après avoir vérifié que leur finition est correcte et que les panneaux/portes d'accès sont fermés et solidement fixés Protéger l'unité pour éviter une mise sous tension inopinée.

Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations ou des tâches de maintenance sur l'unité.

**AVERTISSEMENT !****Risque de brûlures graves en cas de contact avec les surfaces chaudes !**

Les composants inclus dans l'humidificateur l'armoire de plomberie deviennent très chauds en cours de fonctionnement. Le contact avec des surfaces très chaudes risque d'entraîner des brûlures graves.

Prévention : Éviter tout contact avec des surfaces très chaudes. Éteindre l'humidificateur et laisser refroidir les composants avant d'intervenir dessus. Se reporter à "Arrêt" sur la page 11.

**AVERTISSEMENT !****Risque de brûlures graves en cas de contact avec les vapeurs chaudes !**

L'humidificateur utilise de la vapeur très chaude pour l'humidification. Si la peau nue entre en contact avec celle-ci, cela risque d'entraîner des brûlures graves.

Prévention : Ne jamais intervenir sur le système de vapeur (notamment sur les conduites de vapeur, les distributeurs de vapeur, etc.) pendant le fonctionnement de l'humidificateur. Éteindre l'humidificateur et attendre que les composants refroidissent avant d'intervenir sur le système de vapeur. Pour travailler à proximité d'émissions de vapeur, porter l'équipement de protection individuelle approprié. Se reporter à "Arrêt" sur la page 11 avant de corriger des fuites dans le système de vapeur.

Remplacement du cylindre

IMPORTANT! Vérifier que le nouveau cylindre ne présente aucun dommage ou défaut.




Figure 7 - Dépose du cylindre (retirer le panneau avant pour une meilleure visibilité)

Remplacement du cylindre : Avertissement/Défaillance

Lorsqu'il faut remplacer le cylindre, vous recevez une notification sur l'appli et sur l'humidificateur ( et ). Si le cylindre n'est pas remplacé dans un délai d'environ 3 semaines, la notification d'avertissement envoie une notification de défaillance et l'humidificateur cesse de produire de la vapeur.

Remplacement du cylindre :

1. Éteindre l'humidificateur et laisser le cylindre se vider. Fermer la vanne de coupure d'eau. Laisser refroidir le cylindre. Mettre l'unité hors tension à l'aide de l'interrupteur d'isolement électrique.
2. Ouvrir la porte de l'humidificateur.
3. Pousser le levier vers le haut. Cela permet d'extraire le cylindre.
4. Extraire le cylindre de l'humidificateur. **Attention** : il est possible qu'un reste d'eau se répande.
 - Vous pouvez maintenant retirer le cache tuyauterie, si nécessaire, pour accéder aux tuyaux, à la coupelle et à la vanne de remplissage, ainsi qu'à la vanne de vidange. Se reporter à "[Dépose du cache tuyauterie](#)" sur la page suivante.
5. Remettre le cache tuyauterie (le cas échéant), puis remplacer le cylindre par un neuf. Placer le cylindre neuf dans l'humidificateur et le fixer à l'aide du levier.
6. Fermer la porte, remettre sous tension et ouvrir l'arrivée d'eau. L'unité entamera un nouveau cycle et détectera automatiquement le cylindre neuf.

Note: L'unité a besoin d'un certain temps pour vérifier le nouveau cylindre de vapeur. Patienter un moment pour que l'humidificateur retrouve sa capacité d'humidification normale.

Si vous continuez de recevoir un avertissement ou une erreur avec le nouveau cylindre, réinitialisez en maintenant le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes. Si le problème

persiste malgré tout, il est possible que votre cylindre de vapeur soit défectueux.

Dépose du cache tuyauterie




Figure 8 - Dépose du cache tuyauterie

Dépose du cache tuyauterie :

1. Ouvrir les portes de l'humidificateur et retirer le cylindre de vapeur (se reporter à ["Remplacement du cylindre" sur la page précédente](#)).
2. Appuyer sur les languettes (à l'aide d'un tournevis plat) qui servent à fixer le cache tuyauterie sur l'humidificateur. Il y a une languette :
 - a. en haut de l'humidificateur, et
 - b. sur le châssis de l'humidificateur, qui sépare les compartiments électrique et de plomberie.
3. Retirer le haut du cache tuyauterie et le soulever pour le sortir de l'humidificateur.

Nettoyage de la vanne de vidange et de la platine du DDFT

Il est possible que du tartre provenant du cylindre usé soit tombé dans la vanne de vidange, ce qui risque d'entraver le bon fonctionnement du dispositif. Il est également possible que du tartre se forme sur la platine du disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Nettoyer la vanne de vidange et la platine du DDFT lorsqu'une accumulation importante de tartre est constatée, surtout si elle compromet l'étanchéité de la vanne.

Retirer la vanne de vidange et la démonter pour pouvoir la nettoyer comme il convient.




Figure 9 - Remplacement de la vanne de vidange

1. Connexion de mise à la terre
2. Platine du disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT)

Dépose de la vanne de vidange :

(se reporter à [Figure 9 - au-dessus](#) et [Figure 10 - sur la page suivante](#)) :

1. Retirer le cylindre et le cache tuyauterie.
Débrancher les fiches plates de la vanne de vidange.
2. Retirer les tuyaux connectés à la vanne de vidange. Cela permet de sortir la vanne de vidange plus facilement.
3. Dégager la languette de fixation sur le côté gauche de la vanne, puis extraire la vanne de l'humidificateur en la soulevant. Il est désormais possible de nettoyer ou de remplacer la vanne de vidange et la platine DDFT.

Nettoyage de la platine DDFT et de la vanne de vidange

Nettoyage de la platine DDFT :

1. Retirer la vanne de vidange, puis la vis et le câble de mise à la terre sur la platine DDFT.
2. Soulever la platine DDFT et nettoyer pour éliminer le tartre. Si le dépôt calcaire est trop difficile à enlever, utiliser un détartrant.
3. Remettre la platine DDFT dans l'humidificateur.




Figure 10 - Composants de la vanne de vidange

- | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 1. Corps de vanne de vidange | 3. Piston | 4. Ressort |
| 2. Solénoïde (noter l'orientation) | | |

Nettoyage de la vanne de vidange :

Note: La vanne de vidange contient des pièces de petite taille (notamment un ressort). Il faut la démonter pour la nettoyer. Démonter et nettoyer la vanne dans un endroit approprié. Faire attention à ne pas perdre de composants.

1. Démontez la vanne de vidange :
 - a. Retirer le solénoïde de la vanne de vidange à l'aide d'un tournevis Phillips (+).
 - b. Extraire le solénoïde de la vanne.
 - c. Dévisser le centre (sens anti-horaire) du corps de la vanne de vidange à l'aide d'une clé.
 - d. Retirer avec précaution l'actionneur (qui contient le centre, le ressort de rappel, le piston et le joint du piston) du corps de la vanne de vidange.
2. Nettoyer les composants suivants :
 - Joint du piston - utiliser une brosse en plastique ou un chiffon humide.
 - Corps de la vanne de vidange - rincer le corps de la vanne à l'eau froide pour éliminer toute impureté.
3. Remonter la vanne de vidange en suivant les étapes ci-dessus (1-a à 1-d) dans le sens inverse. Avant le remontage, vérifier ce qui suit :
 - Commencer par revisser le centre dans le corps de la vanne de vidange à la main, jusqu'à ce qu'il soit complètement vissé. Ensuite, serrer le centre d'1/4 de tour supplémentaire à l'aide d'une clé.

- Le(s) tuyau(x) raccordant la coupelle de remplissage à la vanne de vidange sont repliés dans l'armoire afin de laisser de la place pour le cylindre.

Nettoyage de la vanne de remplissage

La vanne de remplissage contient un filtre à eau. Il est possible que des impuretés empêchent l'eau d'arriver jusqu'au cylindre ou jusqu'à la vanne de vidange. La fréquence de nettoyage du filtre de la vanne de remplissage dépend de la qualité de l'eau. Il convient de procéder à un nettoyage à la fin de chaque saison d'humidification.

Note: Il est possible de nettoyer le filtre sans retirer la vanne de remplissage, mais il est préférable de la retirer.




Figure 11 - Composants de la tuyauterie interne

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1. Coupelle de remplissage | 4. Tuyau, coupelle de remplissage - bac de vidange (trop-plein) | 7. Filtre, vanne de remplissage |
| 2. Tuyau, vanne de remplissage - coupelle de remplissage | 5. Vanne de remplissage | 8. Capuchon retour condensat |
| 3. Tuyau, coupelle de remplissage - cylindre (via vanne de vidange) | 6. Raccord rapide | |

Dépose de la vanne de remplissage :

1. Retirer le cylindre et le cache tuyauterie. Retirer les fiches plates de la vanne de remplissage.
2. Retirer le raccord rapide de la vanne de remplissage en le tournant et faire glisser celle-ci vers l'avant de l'humidificateur, puis soulever la vanne.

Nettoyage du filtre de la vanne de remplissage :

1. Retirer le raccord rapide de la vanne de remplissage et retirer le filtre à l'aide d'une pince à bec fin.
2. Rincer le filtre à l'eau et le nettoyer ensuite à l'aide d'un chiffon humide ou d'une brosse souple. Ne **PAS** utiliser de savon ni de produits chimiques agressifs.
3. Remettre en place et fixer le filtre dans la vanne de remplissage.
4. Fixer de nouveau le raccord rapide à la main et serrer 1/4 de tour avec une clé à la fin.
5. Remettre la vanne de remplissage (si elle avait été retirée).

Nettoyage de la coupelle de remplissage

La coupelle de remplissage distribue l'eau vers le cylindre et le dispositif de refroidissement de l'eau de vidange. En principe, la coupelle de remplissage n'a pas besoin de maintenance ni de remplacement, mais il est possible que des impuretés s'accumulent dedans si l'eau n'est pas filtrée. Il se peut aussi que la coupelle de remplissage soit endommagée.

Note: Débrancher les tuyaux pour pouvoir accéder à la languette.




Figure 12 - Dépose de la coupelle de remplissage

Dépose et nettoyage de la coupelle de remplissage :

1. (Recommandé) Retirer les tuyaux et colliers de serrage de la coupelle de remplissage. Se reporter à [Figure 11 - sur la page précédente](#).
2. Dans la paroi intérieure de l'armoire de l'humidificateur, une languette maintient la coupelle de remplissage en place. Pousser la languette derrière la coupelle tout en tirant celle-ci vers le bas.
3. Ouvrir la coupelle en appuyant sur les languettes sur le côté et en soulevant le cache.
4. Éliminer toute accumulation de tartre et impuretés, puis rincer la coupelle de remplissage avec de l'eau propre.

Dépannage

Dépannage général

Condensation à l'intérieur des fenêtres.

- L'humidité est réglée trop haut** ■ Réduire le paramètre d'humidité sur l'humidificateur.
- Les joints autour de la fenêtre sont cassés** ■ Sceller tout interstice entre la vitre et la fenêtre.

Il semble que l'humidificateur ne soit pas sous tension et rien ne se passe quand on appuie sur le bouton On/Off/Vidange.

- L'interrupteur d'isolement électrique est enfoncé** ■ Relâcher l'interrupteur d'isolement électrique pour mettre l'humidificateur sous tension.
- Câblage incorrect** ■ Vérifier que tous les câbles haute tension sont bien branchés. Vérifier la connexion entre les bornes à l'aide d'un multimètre.
■ Vérifier que l'alimentation en mode commutation est opérationnelle.
■ Vérifier si la LED « battement de cœur » sur le PCB est bien allumée.

L'humidificateur ne remplit pas sa fonction ou n'atteint pas le point de consigne d'humidité relative.

- Le capteur d'humidité ne fonctionne pas** ■ Vérifier la tension sur le capteur d'humidité. Une tension élevée devrait correspondre à une détection d'humidité élevée et devrait réduire la demande de l'humidificateur. Un signal de 10 V doit entraîner 0 demande. Une tension faible devrait correspondre à un faible niveau d'humidité et augmenter la demande de l'humidificateur.
■ Vérifier le point de consigne d'humidité sur l'humidificateur. Vérifier que le point de consigne est supérieur à l'humidité détectée.
- Les bornes de l'hygrostat ne sont pas fermées** ■ Vérifier la tension.
- Boucle de sécurité ouverte** ■ Vérifier qu'il y a bien 24 V c.a. sur la borne « SC » (chaîne de sécurité).
■ Vérifier le câblage et le fonctionnement des dispositifs On/Off branchés sur les bornes « SC ».
- Aucun signal de demande** ■ Vérifier la tension entre les bornes TERRE et HUM. Pour configurer la demande, 20 % du signal complet doit être présent pour que l'humidificateur puisse démarrer.

Eau à faible conductivité

- Le cylindre contient une pastille de sel qui permet de faire bouillir rapidement une eau à faible conductivité lors de la première mise en marche. Cette pastille de sel se consommera et sera éliminée au bout des 20 premières minutes de fonctionnement.
- Pour assurer un fonctionnement en continu, la conductivité minimum de l'eau d'admission doit être de 125 µS/cm.
- Vérifier que **l'eau fournie n'est PAS de l'eau déionisée ou filtrée par osmose inverse**. L'eau du robinet (ou eau potable) est acceptable.

Pas de flux d'air dans les conduites

- Vérifier que l'activateur du ventilateur de l'humidificateur, ainsi que les bornes RF et GF, sont correctement raccordés au générateur d'air chaud.

Il y a de l'eau dans la conduite.

Dégagements de l'installation non respectés

- Il est possible que les sorties du tuyau du distributeur soient trop près des parois de la conduite. Veiller à respecter les dégagements. Il faudra éventuellement déplacer le distributeur.

Température d'alimentation en air trop basse ou humidité trop élevée

- Indique que les conditions de conception ont changé. Contacter votre représentant Condair.

La conduite de vapeur ou de condensat n'est pas installée correctement

- Vérifier que le distributeur est orienté correctement, et que les conduites de vapeur (le cas échéant) sont correctement inclinées :
 - minimum 15 ° pour la vapeur qui monte.
 - minimum 2 ° (sous l'horizontale) pour la vapeur qui descend.
- Vérifier que le purgeur p de condensat (si installé sur la conduite) :
 - est à au moins 30 cm (12 pouces) en dessous du distributeur.
 - présente un diamètre de boucle de 15 cm (6 pouces).
 - a une pente descendante minimale de 1,2°.
- Vérifier que la conduite de vapeur est bien isolée.
- Vérifier que les orifices de vapeur sur le distributeur sont orientés vers le haut.
- Vérifier que le distributeur de vapeur est bien installé sur la conduite d'alimentation.

Réinitialisation des défaillances et des avertissements

Il est possible de réinitialiser les codes d'erreur et d'avertissement (défaillances actives supprimées), mais si le problème n'a pas été résolu, le code d'avertissement ou d'erreur reviendra.

Pour réinitialiser l'erreur/avertissement :

1. Maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes.

Codes d'erreur et d'avertissement

Vous trouverez ci-après les messages d'avertissement et d'erreur déclenchés par le logiciel de contrôle dans l'humidificateur.

Interprétation des LED d'erreur/avertissement

				Description
Clignotant rapidement				Boucle de sécurité ouverte (W2)
Clignotant lentement				(Clignotant rouge ou bleu) Mode standby. Activez l'humidificateur via votre application et assurez-vous que le point de consigne se situe entre 40 et 60%.
Rouge				L'unité est éteinte (mais toujours sous tension). Allumez l'humidificateur avec le bouton d'alimentation.
	Rouge		Jaune	Pas de connexion WiFi (W6)
		Jaune		Le cylindre approche de sa fin de vie utile (W5)
		Rouge	Rouge	Le cylindre a atteint la fin de sa vie utile (E5)
		Rouge	Rouge	Le cylindre installé n'est pas valable (E6)
			Jaune	Sonde de contrôle cassée (W3)
			Jaune	Capteur limiteur cassé (W4)
			Jaune	Temporisation signal WiFi atteinte (W6)
			Rouge	Surintensité détectée (E1)
			Rouge	Problème entrée/vidange (E2)
			Rouge	Aucun courant détecté (E3)
			Rouge	Erreur PCB (E4)

Erreurs/défaillances

Les défaillances indiquent qu'une erreur est survenue pendant le fonctionnement de l'humidificateur. Le logiciel de contrôle essaiera automatiquement de résoudre tout problème concernant l'unité. Toutefois, si un problème affectant le bon fonctionnement de l'unité persiste, cela génère une défaillance. En cas de détection d'une défaillance, l'humidificateur cesse de fonctionner (l'unité se vidange et reste en mode standby).

E1 Surintensité

Standard : Courant détecté supérieur à 130 % du courant maxi. autorisé.

Auxiliaire : Le courant détecté dépasse le seuil par défaut (défini par le capteur de courant).

 - rouge

Si le courant détecté reste supérieur à 130 % de la charge de courant maxi. pendant une période prolongée, l'unité cessera de fonctionner.

Si le courant auxiliaire dépasse le seuil défini par le capteur de courant *pendant que le circuit de chauffage est alimenté*, l'unité cessera de fonctionner.

Problème avec l'admission E2 ou de vidange

L'admission est active pendant (beaucoup) plus de temps que prévu.

 - rouge

Cette défaillance survient en cas d'activation de la vanne d'admission durant une période plus longue que prévu. En général, le logiciel tente automatiquement de résoudre le problème. Pendant la correction automatique, l'unité tentera de pulser la vanne de vidange à plusieurs reprises tout en retenant la tension sur la vanne d'admission et le circuit de chauffage.

Toutefois, après 2 (par défaut) échecs de tentative et si le problème persiste, cette défaillance apparaîtra et l'unité interrompra l'humidification.

Cette défaillance indique un problème en rapport avec ce qui suit :

- Faible conductivité dans l'eau. Les deux électrodes longues du cylindre entrent en contact avec l'eau. Au fur et à mesure que le niveau d'eau augmente, l'ampérage augmente également. En cas de faible conductivité dans l'eau, même lorsque le niveau d'eau augmente, l'ampérage n'est pas suffisant pour permettre au logiciel de commande d'arrêter la vanne d'admission. L'eau peut monter jusqu'à atteindre le capteur de niveau d'eau élevé. Vérifier que l'eau d'alimentation possède une conductivité acceptable, ou ajouter une petite quantité de sel (1/4 de petite cuillère) dans le cylindre et redémarrer l'unité. Vérifier que le câblage des électrodes (en haut du cylindre) sont correctement installées.
- La vanne de vidange fuit ou elle est bouchée. Cela entraîne une vidange excessive et les capteurs du cylindre ne détecteront pas le niveau d'eau suffisant pour couper la vanne d'admission. Vérifier que le tuyau de vidange et la vanne de vidange ne comportent pas d'obstacles. Nettoyer la vanne de vidange ou la remplacer si nécessaire.
- Contre-pression élevée du système. Vérifier que la conduite de vapeur ne comporte pas de coudes ou de points bas (où le condensat s'accumule) susceptibles d'entraîner la contre-pression.

E3 Aucun courant détecté

Le capteur ne détecte pas de courant dans l'eau alors qu'il le devrait.

 - rouge

Cette défaillance se produit si le capteur de niveau élevé d'eau s'est déclenché pendant que l'unité était en mode standby (allumée, mais sans produire d'humidité). Cet état ne doit pas exister tant que le circuit de chauffage est activé.

Cette défaillance peut aussi se produire si le niveau d'eau est suffisamment haut pour déclencher le capteur de niveau élevé d'eau sans que les électrodes (longues) ne détectent de courant. Cela ne devrait pas se produire car s'il y a suffisamment d'eau pour déclencher le capteur de niveau d'eau, on devrait enregistrer un appel de courant au niveau des électrodes.

Cette défaillance indique un problème en rapport avec ce qui suit :

- Circuit de chauffage actif (il ne devrait pas l'être en mode standby).
- Les capteurs détectent un niveau d'eau défectueux ou mal installé.
- Les électrodes ne sont pas correctement installées ou sont défectueuses.
- Le filtre d'admission est bouché. Nettoyer le filtre de la vanne d'alimentation en eau.

E4 Défaillance PCB

Détection imprévue de courant.

 - rouge

Le fusible du cylindre est contrôlé pendant toute la durée de fonctionnement de l'humidificateur . Il est nécessaire d'alimenter le cylindre avec une tension de chauffage. Si le fusible reste allumé pendant 5 secondes après la mise hors tension du circuit de chauffage, une défaillance PCB est générée et l'unité cesse l'humidification.

Cela peut indiquer un problème au niveau du fusible ou du circuit de chauffage.

E5 Remplacer cylindre

Le cylindre est arrivé à la date d'expiration et l'unité a cessé l'humidification.

 - rouge  - rouge

Les électrodes du cylindre sont recouvertes de tartre et l'humidificateur ne peut pas répondre à la demande.

Voir aussi W5.

E6 Cylindre installé non valable

L'humidificateur ne peut pas vérifier l'installation du nouveau cylindre.

La polarité de L1 et N sur le circuit imprimé est inversée.

 - rouge  - rouge

Le cylindre contient un fusible qui s'ouvre lorsque le chauffage appliqué (en provenance du circuit de chauffage) est suffisant. Le logiciel de l'humidificateur valide l'installation d'un nouveau cylindre en détectant le fusible au moment de l'installation (au cours des 30 premières secondes), puis en vérifiant si le fusible « s'ouvre » au cours de 50 heures de fonctionnement. Si le système repère le fusible, mais qu'il ne « s'ouvre » pas pendant cette période, cette erreur est générée. Cette défaillance entraînera l'arrêt de l'humidificateur.

Pour corriger l'erreur, s'assurer que le cylindre installé a bien été approuvé par Condair. Ensuite, réinitialiser la défaillance (en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes).

Avertissements

Les avertissements n'interrompent pas le fonctionnement de l'humidificateur. Il convient de résoudre les messages d'avertissement avant qu'ils ne se transforment en défaillances.

W1 Détection de surintensité

Le courant détecté reste supérieur à 115 % du courant maxi. par défaut.

Si le courant est supérieur à 115 % du courant de sortie/charge complète maxi. (mais inférieur à 130 %), le circuit de chauffage s'éteint et redémarre.

Lors du redémarrage, la vanne de vidange va s'allumer et s'éteindre pendant que la vanne de remplissage et le circuit de chauffage restent inactifs. Après une brève pause, l'unité reprendra le fonctionnement normal et le cylindre se remplira d'eau. Cela réduira le courant dans l'eau.

La conductivité de l'eau dans le cylindre est trop élevée.

Cet avertissement peut indiquer un mauvais remplissage et une mauvaise vidange (purges), qui devraient normalement réduire la conductivité de l'eau. Cet avertissement peut aussi indiquer la présence d'un excès de minéraux dans l'eau d'alimentation. Il peut s'agir par exemple de la présence de tartre dans le tuyau de vidange, la vanne de vidange ou le cylindre.

Vérifier que le tuyau de vidange n'est pas bloqué et que la vanne de vidange fonctionne correctement. S'assurer que l'alimentation en eau est comprise dans une plage acceptable, de 125 à 1250 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Cylindre usé non détecté.

Il est possible que le cylindre soit usé mais que le logiciel ne le détecte pas. Rechercher tout dépôt excessif, et remplacer le cylindre si nécessaire.

Le cylindre se remplit trop rapidement.

Vérifier si la vanne de remplissage présente des défauts, et la remplacer si nécessaire.

Présence de contre-pression.

Vérifier que la conduite de vapeur ne présente pas de points bas ou de coudes, où la formation de condensat pourrait apparaître.

W2 Boucle de sécurité ouverte

Les commandes externes ne sont pas correctement raccordées.

 - clignote rapidement

Humidification désactivée jusqu'à ce que les conditions suivantes soient remplies :

- Signal limiteur détecté et supérieur au minimum.
- Boucle de sécurité fermée.
- Interrupteur de présence d'air fermé.
- Pas de défaillances du système.
- Pas de verrouillage du système.

W3 Capteur de commande cassé

L'entrée du capteur de commande (demande) (transmetteur ou WiFi) est cassée ou n'est pas raccordée correctement.

 - jaune

Pour un signal d'entrée de transmetteur, cet avertissement apparaît si la valeur du transmetteur ou du signal WiFi est de 5 % du signal complet.

Vérifier les branchements entre l'humidificateur et les capteurs. Cet avertissement peut indiquer un mauvais câblage ou un signal sans fil bloqué. Réduire la longueur de câble entre l'humidificateur et le ou les capteur(s), élargir la plage de votre dispositif sans fil, ou éliminer les obstacles entre l'humidificateur et le point d'accès sans fil.

W4 Capteur du limiteur cassé

L'entrée du capteur du limiteur (transmetteur ou WiFi) est cassée ou n'est pas convenablement raccordée.

 - jaune

Pour un signal d'entrée de transmetteur, cet avertissement apparaît si la valeur du transmetteur ou du signal WiFi est de 5 % du signal complet.

Vérifier les branchements entre l'humidificateur et les capteurs. Cet avertissement peut indiquer un mauvais câblage ou un signal sans fil bloqué. Réduire la longueur de câble entre l'humidificateur et le ou les capteur(s), élargir la plage de votre dispositif sans fil, ou éliminer les obstacles entre l'humidificateur et le point d'accès sans fil.

W5 Remplacement imminent du cylindre

Le cylindre arrive bientôt à la date d'expiration.

 - jaune  - jaune

L'unité continuera de fonctionner pendant environ une à trois semaines après l'apparition de cet avertissement, en fonction des caractéristiques de l'eau utilisée. Passé ce délai, l'avertissement W5 se transformera en défaillance (E5 Remplacer cylindre) et l'unité ne fonctionnera plus.

Lorsque vous commandez le cylindre de remplacement, vérifiez que le numéro de modèle est correct.

Remplacer le cylindre, puis réinitialiser le statut d'avertissement ou de défaillance.

W6 Temporisation signal WiFi

Aucun signal WiFi reçu.

 - rouge  - jaune

Cet avertissement apparaît lorsque l'humidificateur a été configuré pour recevoir un signal de commande WiFi, mais n'en reçoit pas. Le délai d'attente est de 300 secondes.

Vérifier que la configuration WiFi fonctionne correctement, et n'est pas entravée par des obstacles.

Redémarrer l'humidificateur, en l'éteignant et en le rallumant.

Reconnecter l'humidificateur sur votre appareil. Il faudra éventuellement le supprimer en premier, puis l'ajouter de nouveau.

- Maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes.
- Dans l'application HumiLife, appuyer sur *Add device* (ajouter dispositif).

Déclassement

S'il faut remplacer le Condair HumiLife RH ou le mettre hors service pour le jeter, veuillez suivre scrupuleusement les consignes indiquées dans cette section.

Sécurité

Se reporter à "[Mises en garde et avertissements](#)" sur la page 2.

Il ne faut PAS mettre au rebut le dispositif Condair HumiLife RH et ses composants avec les déchets domestiques. Il doit être retourné au fabricant ou déposé dans un point de collecte agréé. Si nécessaire, mettre au rebut conformément aux règlements locaux dans des installations de collecte agréées.

Si vous avez des questions, veuillez contacter les autorités locales compétentes ou vous adresser à votre représentant Condair local.

Mettre l'unité hors service pour élimination ou stockage longue durée, comme suit. Si nécessaire, s'adresser à un technicien d'entretien qualifié.

1. Débrancher l'humidificateur de la source d'alimentation.
2. Débrancher les entrées du signal de commande (y compris les connexions d'alimentation et à la boucle de sécurité) des barrettes de raccordement dans l'humidificateur.
3. Déconnecter les branchements d'eau et de vidange sur l'humidificateur. Vidanger tous les liquides.
4. Retirer le Condair HumiLife RH de sa surface de montage.
5. Si l'unité doit être stockée pendant une période prolongée, il faut la ranger dans son emballage d'origine et la conserver dans un endroit protégé.

Garantie

Condair Inc. et/ou Condair Ltd. (désignés collectivement ci-après comme LA SOCIÉTÉ), garantit pendant cinq ans à compter de la date d'achat par le client que les produits fabriqués et assemblés par LA SOCIÉTÉ, non expressément garantis par ailleurs, sont exempts de défauts de matière et de la fabrication. Aucune garantie n'est donnée en termes de corrosion, de détérioration ou d'adéquation des matériaux remplacés pour assurer la conformité avec les règlements gouvernementaux.

Les obligations et responsabilités de LA SOCIÉTÉ en vertu de cette garantie se limitent à fournir des pièces de rechange au client, franco à bord de l'usine de LA SOCIÉTÉ, à condition que la ou les pièce(s) défectueuse(s) soit/soient retournée(s) en fret prépayé par le client. Les pièces utilisées pour les réparations sont garanties pour le reste de la période de garantie d'origine de l'humidificateur ou pour 90 jours, selon la période la plus longue.

Les garanties exposées aux présentes remplacent toute autre garantie expresse ou implicite prévue par la loi. LA SOCIÉTÉ décline toute responsabilité tant que lesdits produits n'ont pas été intégralement payés. Par la suite, ladite responsabilité se limitera au prix d'achat original du produit. Toute garantie supplémentaire doit être accordée par écrit et signée par un responsable de LA SOCIÉTÉ.

Les pièces ou matériaux de LA SOCIÉTÉ qui sont considéré(e)s comme des consommables, y compris mais de manière non limitative : cylindres, filtres, buses, membranes, supports, joints d'étanchéité, joints toriques, etc. ne sont PAS couverts par la garantie.

LA SOCIÉTÉ n'offre aucune garantie et décline toute responsabilité si l'équipement n'est pas installé de manière strictement conforme à la version du catalogue et du manuel d'installation en vigueur à la date d'achat et par un entrepreneur approuvé par LA SOCIÉTÉ pour se charger de l'installation de cet équipement.

LA SOCIÉTÉ n'offre aucune garantie et décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs ou de dommages résultant directement d'une mauvaise application, d'un dimensionnement incorrect ou d'une mauvaise maintenance de l'équipement.

LA SOCIÉTÉ n'offre aucune garantie et décline toute responsabilité en cas de dommage résultant du gel de l'humidificateur, des conduites d'alimentation, des tuyaux de vidange, ou encore de la qualité de l'eau utilisée.

LA SOCIÉTÉ se réserve le droit de modifier la conception, les caractéristiques et les critères de performance de ses produits sans préavis ni obligation.

La garantie limitée de LA SOCIÉTÉ sur les accessoires non fabriqués par la compagnie, comme les commandes, les hygrostats, les pompes et autres, se limite à la garantie du fabricant de l'équipement d'origine à compter de la date de la première expédition de l'humidificateur.

Conformité

Cet équipement a fait l'objet de tests démontrant qu'il est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, en vertu du point 15 du règlement FCC. Ces limites sont prévues pour assurer une protection raisonnable à l'encontre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux consignes, il risque d'entraîner des interférences nuisibles pour les communications radio. On ne peut toutefois pas garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée.

Si cet équipement entraîne effectivement des interférences nuisibles au niveau de la réception radio ou télé (pour le déterminer il suffit d'éteindre et de rallumer l'équipement), il est conseillé d'essayer de corriger celles-ci en adoptant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise correspondant à un autre circuit que celui où le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tel: 1.866.667.8321, Fax: 613.822.7964
E-mail : na.humilife@condair.com Site
Web : www.condair.com/residential

